透析袋使用说明书

一、技术参数：

PH稳定范围:5-9;

污染物水平:硫化物<0.3%，重金属<50PPM;

化学兼容性:与很多盐兼容，比如CACL2,(NH4)2SO4，还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容，如异丙醇、乙醇和丙酮等;

温度抵抗性:可煮沸，可高压灭菌;

蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1NG;

二、使用前处理：

1、将透析袋剪成适当长度(10-20CM)的小段;

2、在大体积的2%(WV)碳酸氢钠和1MMOL/LEDTA(PH8.0)中将透析袋煮沸10分钟;

3、用蒸馏水彻底清洗透析袋

4、放在1MMOL/LEDTA(PH8.0)中将透析袋煮沸10分钟;

5、冷却后，放在1MMOL/LEDTA(PH8.0)中,存放于4度，必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须带手套的

6、用前在透析袋内装满蒸馏水然后排出，将之用蒸馏水清洗干净。

三、储存条件：

未处理的干型透析袋可存放于10-29度;每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好，以防干裂。